



CCTV攝影機測試儀



適用於IP 數位/高清同軸/類比系統的閉路電視攝影機測試儀

SecuriTEST IP 是一款用於數位/IP、高清同軸電纜和類比CCTV攝影機系統的安裝和故障排除測試儀。只需一台SecuriTEST IP測試儀即可供電、設定和記錄,提高了生產效率。

透過 PoE/PoE+(乙太網路供電)或使用內建鋰離子電池的標準 12V DC 電源為攝影機供電,無需外部電源轉接器。

QuickIP™ 功能可讓不熟悉IP攝影機系統的安裝人員快速輕鬆地連接到攝影機。

建立專業的測試報告,包括影片螢幕截圖,以驗證工作是否已成功 完成並減少重複性服務。

攝影機設定、安裝和故障排除



實體連接攝影機

使用RJ45、BNC或Wi-Fi 將攝影機連接到測試儀。



為攝影機供電

使用以下方式為攝影機供電: PoE+(測試儀電池或乙太網路) 、12V DC 電源(測試儀電池)。



攝影機識別和登入

自動網路設定並連接到 IP 攝影機。



傳送報告

使用電子郵件或文件共享服務 從工作現場傳送報告。



檔案

建立包含視訊影像、統計資料和攝 影機設定的PDF安裝報告。



攝影機設定

全面的設定選項·包括瞄準、對 焦、PTZ預設、網路設定 (IP)、 影片設定。

實體連接攝影機

透過RJ45、Wi-Fi或BNC埠連接到任何網路或類比攝影機。






網路攝影機供電

無論您是安裝攝影機還是對其進行故障排除·SecuriTEST IP支援數位和類比攝影機的所有供電要求。 無需單獨的電源供應器 – SecuriTEST IP 包含以下電源輸出:



測試儀 - RJ45 埠提供高達 24 瓦的功率。



透過網路PoE+並透過測試儀 - RJ45埠為攝影機供電。



使用測試儀提供的12V 直流電源 -2.5mm至3.5mm圓頭連接器為攝影機供電。


Depend On Us

攝影機識別與登入

QuickIPTM可自動連接至網路攝影機·方便新手技術人員 像類比攝影機一樣輕鬆設定網路攝影機。對於攝影機需要動 態IP位址的情況,SecuriTEST IP內建DHCP伺服器,不需額 外的網路硬體,讓安裝變得更簡單。

一整套的網路故障排除工具,可用於找出並解決網路連線問

- 顯示網路設定
- Ping / 路由追蹤
- 交換器閃爍識別連接埠狀態
- IP網路掃描 檢查IP位址衝突



IP攝影機設定

SecuriTEST IP 提供全面的 ONVIF 和非 ONVIF 攝影機設定工具,以確保攝影機正確安裝。



- **>** ONVIF PoE 48V ON/3.3W Main Stream 1920x1080 h264 iii 13:20 🔀 03-09-2017 Thu 20:19:38 Add Refresh 10 PTZ
- 1. 設定攝影機 更新攝影機資訊和網路設定。
- 2. 瞄準和對焦- 高解析度觸控螢幕或在戴手套時使用按鍵。
- 3. PTZ攝影機程式預設 對 PTZ 攝影機進行預設,讓使用者自 動檢視預設區域。
- 4. 截圖 儲存包含了安裝報告預設位置的影片截圖。
- 5. 錄製片段 錄製片段 · 展示PTZ攝影機的完整覆蓋範圍。

類比和高清攝影機設定

輕鬆設定類比攝影機。









PTZ協定設定

調整螢幕的測試模式產生器

專業報告*

輕鬆從工作現場傳輸報告 - 透過內建的Wi-Fi 和網頁瀏覽器 · 可以直接使用電子郵件或您首 選的分享方式從測試儀發送測試報告。

避免免費的重複性服務 – 產生專業的PDF報告,為客戶提供安裝證明。

更少的電子表格 – 通常安全工程師浪費很多時間在手動輸入Excel文件建立報告。

而SecuriTEST IP是第一款能夠截取攝影機影像,進行網路設定和自動產生報告的測試儀。

減少故障排除時間 – 報告拍攝竣工攝影機的配置,有助於減少未來回撥訊號的故障排除。

18GB 組合記憶體 – 10GB內部記憶體和8GB SD擴充記憶卡。

* 僅在使用 ONVIF 協定時適用

報告實例



數據線測試 (UTP) - 接線圖

消除對佈線故障的猜測和故障排除 – SecuriTEST IP與電纜追蹤器結合使用,找出電纜故障,如交叉、接線錯誤、短路和開路,還提供了電纜長度資料。

確定數據電纜的潮濕情况 – 許多電纜都暴露在室外或地下管道的 潮濕環境中。無法看到的濕氣透過電纜護套進入,導致諸多性能 問題。



電纜追蹤 - 搜尋電纜

SecuriTEST IP能夠使用數位音頻產生器和電纜追蹤器來識別和追蹤電纜。四種音調可選,可使用具有可變靈敏度設定的電纜 追蹤器追蹤遠處的大型電纜束或精確定位某一電纜束內的單一電纜。

4k攝影機的精確設定 -

數位變焦·能在7吋觸控螢幕上顯示高 解析度影片的全部細節。

快速存取主要功能 -

快捷選單可立即啟動您最常用的工具。

單手操作 -

使用觸控螢幕或按鍵平移/傾斜/縮放 (PTZ) 攝影機。





電池壽命長-

鋰離子電池可連續使用長達 10 小時。

操作簡易 -

高解析度 7 吋電容式觸控螢幕· 解析度1920 x 1200。

手電筒 –

明亮的LED手電筒,具有 5/10/30/60分鐘自動關閉選 項。

PoE+ 故障排除 -

使用電源監控工具即時顯示 所連接攝影機的PoE+功耗。 按線對顯示電壓和消耗的總 瓦數。

類比/AHD/CVI/TVI 影 片輸入-

連接到所有常見的類比和同 軸高清攝影機,實現最大的 多功能性。

設定安全監視器 -

使用測試儀上的類比視訊輸 出埠和測試模式產生器功能 來設定安全監視器。



12V DC 電源 -

使用內建 12V/2A DC 電源 供應器為任何攝影機供電。

使用 PoE+為攝影機供電 - HDMI 故障排除 -

當網路電源無法使用時、 RJ45 網路埠會使用內部電池為 攝影機提供PoE+(高達 24 瓦)。

使用 HDMI 輸入埠, 連接到 任何 HDMI 來源,以隔離網 路錄影機 (NVR) 與顯示器問

HDMI 輸入 -

不需要單獨的顯示器。

RS485 輸入/輸出 -

控制和編程平移/傾斜/變焦 (PTZ) 攝影機並監控傳入的 PTZ 控制訊號,協助故障排

使用音訊輸入埠進行攝影 機音頻測試 –

配有麥克風的攝影機。

使用音訊輸出連接埠進 行攝影機音頻測試 –

使用外部耳機/耳塞透過測試 使用測試儀內部的揚聲器,測試 儀收聽攝影機音頻。可用於 嘈雜環境。

數據電纜測試 -

RJ45埠,用於執行非屏蔽雙 絞線 (UTP)數據電纜的佈線圖 測試。使用追蹤/遠端自動識 別交叉電纜和常見接線圖故 暗。



USB 充電 -

高功率2A USB埠可為手機 和平板電腦等裝置快速充 電。(請注意此連接埠不支 援資料傳輸)。

microSD 插槽 -

使用 microSD 卡傳輸測試 報告、螢幕截圖和影片剪輯 或更新軟體。

HDMI 輸出 -

使用 HDMI 在更大的顯示器 上顯示測試儀螢幕,獲得更 清晰的影片。

0 0 7 **Depend On Us**

CCTV攝影機測試儀



訂購資訊

型號	套件內容
R171000	SecuriTEST IP - CCTV攝影機測試儀 1 x SecuriTEST IP CCTV攝影機測試儀, 1 x 攜行箱, 2 x 頸掛繩, 1 x EU/UK/US/AU電源供應器, 1 x 電纜追蹤器, 1 x 3米 Cat. 5e UTP跳線, 1 x 3米 BNC(公)-BNC(公)同軸電纜, 1 x 3米 DC 12V 3.5(母)-2.5(母)電源線, 2 x RS485綠色母插頭, 1 x 0.5米 帶綠色母插頭和兩個夾子的RS485電纜, 1 x 0.5米 音頻公插孔電纜(另一端帶兩個夾子), 1 x 快速參考指南, 1 x 8GB micro SD卡和USB讀卡器

可選配件

型號	說明					
R171050	1 x 替換用電纜追蹤器					
R171051	用於SecuriTEST IP的替換配件。 1 x BNC(公)-BNC(公)同軸電纜, 1 x DC 12V 3.5(母)-2.5(母)電源線, 2 x RS485 綠色母插頭					
R171052	1 x 替換用電池					

如需更換配件,請參考官網。

基本規格

內建 記憶體	最大電纜長度	電池壽命*	尺寸 (mm)	重量	工作溫度	工作濕度
10 GB	100 米	10 小時	160 (L) x 252 (W) x 48 (D)	1.00 Kg	-10°C ~ +50°C	30% ~ 90%

如需詳細規格,請參考官網。 *電池壽命取決於所消耗的負載。





崴望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1 電話:07-5368282 傳真:07-5368272 5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.) TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

